

Installation

1. Plug in the receiver into a wall outlet.
2. Connect a device to the receiver.

Link a code

1. Press the learning button on the receiver for three seconds. The LED starts to blink slowly.
2. Press the ON button on the remote. The LED stops to blink.

Operation

ON/OFF function

1. Press the ON button to turn the receiver on.
2. Press the OFF button to turn the receiver off.

Delete a code

1. Press the learning button on the receiver for three seconds. The LED starts to blink slowly.
2. Press the OFF button on the remote. The LED stops to blink.

WARNING!

- DO NOT OVERLOAD.
- Do not use near flammable liquids such as solvents or paints.

Tellstick compatibility

The transmitter is compatible with Tellstick products. Please visit www.tellidus.se for more information on how to use the transmitter with Tellstick products.

Specifications/Specifikationer/Specifikasjoner/Tekniset tiedot

Range/Räckvidd/Rekkevidde/Kantomatka	ca 30m (fri sikt)
Max load/Max belastning/Maks belastning/Enimmäiskuormitus	3680W
Protection class/Skyddsklass/Verneklasse/Suojausluokka	IP44
Frequency/Frekvens/Frekvens/Taajuus	433.92MHz

Installation

1. Anslut mottagaren till strömkälla.
2. Anslut en apparat till mottagaren.

Kodning

1. Tryck på programmeringsknappen på mottagaren i tre sekunder. Lysdioden börjar blinka.
2. Tryck på ON-knappen på sändaren. Lysdioden slutar blinka.

Handhavande

PÅ/AV-funktion

1. Tryck på ON-knappen för att sätta på mottagaren.
2. Tryck på OFF-knappen för att stänga av mottagaren.

Ta bort enskild kod

1. Tryck på programmeringsknappen på mottagaren i tre sekunder. Lysdioden börjar blinka.
2. Tryck på OFF-knappen på sändaren. Lysdioden slutar blinka.

WARNING!

- ÖVERBELASTA INTE SYSTEMET!
- Systemet får inte användas i närheten av brandfarlig vätska, lösningsmedel, färg eller liknande produkter.

Tellstick-kompatibilitet

Sändaren är kompatibel med Tellstick-produkter. Gå till www.tellidus.se för mer information om hur du använder denna sändare med Tellstick-produkter.

Installasjon

1. Koble mottakeren til strømkilde.
2. Koble en utstyr til mottakeren.

Lenke en kode

1. Trykk på programmeringsknappen på mottakeren i tre sekunder. Lysdioden starter å blinke.
2. Trykk på ON-knappen på sendaren. Lysdioden opphører å blinke.

Virkemåte

PÅ/AV-funksjon

1. Trykk på ON-knappen for å starte mottakeren.
2. Tryck på OFF-knappen for å slukke mottaker.

Slette en enkelt kode:

1. Trykk på programmeringsknappen på mottakeren i tre sekunder. Lysdioden starter å blinke.
2. Trykk på OFF-knappen på sendaren. Lysdioden opphører å blinke.

ADVARSEL!

- IKKE OVERBELAST SYSTEMET!
- Systemet må ikke brukes i nærheten av brannfarlig væske, løsemidler, maling eller lignende produkter.

Tellstick-kompatibilitet

Senderen er kompatibel med Tellstick-produkter. Gå til www.tellidus.se for mer informasjon om hvordan du bruker dette sender med Tellstick-produkter.

Asentaminen

1. Kytke vastaanotin virtalähteeseen.
2. Kytke vastaanottimeen laite.

Koodien linkittäminen

1. Paina kerran vastaanottimen ohjelmointinäppäintä kolmen sekunnin. Vastaanottimen merkkivalo vilkkuu hitaasti.
2. Paina ON-painiketta lähetin. Vastaanottimen merkkivalo lakkaa vilkkuu.

Käyttäminen

PÄÄLLE/POIS-toiminto

1. Paina ON-painiketta kytkeäksesi päälle laite.
2. Paina OFF-painiketta kytkeäksesi pois laite.

Yksittäisen koodin poistaminen:

1. Paina kerran vastaanottimen ohjelmointinäppäintä kolmen sekunnin. Vastaanottimen merkkivalo vilkkuu hitaasti.
2. Paina OFF-painiketta lähetin. Vastaanottimen merkkivalo lakkaa vilkkuu.

VAROITUS!

- ÄLÄ YLIKUORMITA JÄRJESTELMÄÄ!
- Järjestelmää ei saa käyttää eikä palavien nesteiden, liuottimien, maalien tai vastaavien tuotteiden läheisyydessä.

Tellstick-yhteensopiva

Nämä lähetin ovat yhteensopivia Tellstick-tuotteiden kanssa. Katso lisätietoja lähetin käytämisestä Tellstick-tuotteiden kanssa osoitteesta www.tellidus.se.